

RD-212 の入力レベル切替コマンド説明

2018.5 アプローチシステム株式会社

RD-212 には、入力レベル切替コマンドが設定してあります。

このコマンドは、入力レベルの切り替えと、スレートマイクの使用が可能になります。

使用するボタンは、「ON AIR」と「上矢印」ボタンを使用します。

また、切り替えの確認は「ON AIR」ランプ横の右のランプで確認します。



・ランプの確認

+4db ~ -20dB

無点灯

-60dB

グリーンに点灯

スレートマイク オレンジに点灯 (そのまま RD-212 のマイクで話せます)

・切り替え方

「ON AIR」ランプが無点灯なのを確認します。

「ON AIR」ボタンと「上矢印」を同時に押します。すると、押すたびに色が変わります。

「無点灯」→「グリーン」→「オレンジ」→「無点灯」 このように、変わっていきます。

決定は ON AIR ボタンを長押しします。

※ご注意

RD-212 にベースユニット RD-213・RD-223 からファンタム電源は供給しないで下さい。故障の原因になります。必ず専用ケーブル（ステレオ平衡）を使用して下さい。