

○ベースステーションは連結して使用できます。背面の[RJ45]ポートを LAN ケーブルでつなぎ、メニューで各ベースステーションが[**MASTER Device**](デフォルト)か[**Remote Device**]かなどを設定します。(後の方にあるメーカーサイトのヘルプガイドの図では Remote ではなく Slave になっています)

- 1 各ベースステーションを LAN ケーブルで連結。3 台まで可能。



- 2 [**Master**]にするベースステーションの電源を入れ、ホーム画面になったら正面の決定ボタンを長押しするとメニューが表示されるので、[**Network**]を選択。

- 3 [**Network Setting**]で[**Wired Network Setting**]を選択。

- 4 [**Wired Network Setting**] (下図では[**IP Address Automatic**]となっている)が[**OFF**](デフォルト)になっていて下に IP Address が表示されていることを確認。

- 5 上を押して最上段の戻るボタンを選択を繰り返し[**Menu**]のトップに移動。

- 6 [**M & R**]を選択、[**Master Device**]になっていることを確認し、最上段の戻るボタンを選択を繰り返しホーム画面に移動。

- 7 [**Remote**]にするベースステーションの電源を入れ、ホーム画面になったら正面の決定ボタンを長押しするとメニューが表示されるので、[**Network**]を選択。3～5を再度行う。

- 8 [**M & R**]を選択、[**Remote Device**]に変更する。設定されるまでしばらく待つ。

- 9 設定されると下に[**Scan**]ボタンが出るので選択。

最上段の戻るボタンを選択を繰り返しホーム画面に移動。

- 9 3 台目もあったら 7～8 を繰り返し行う。

